



Программный комплекс «Расходомер ИСО» для Linux Руководство по установке и регистрации





СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
2. ТРЕБОВАНИЯ	4
2.1. Системные требования	4
2.2. Требования к программному обеспечению	4
3. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	5
4. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ	7
4.1. Порядок действий при активации программы	Ошибка! Закладка не определена.
5. Возможные проблемы и их устранение	
5.1. Устранение возможных проблем во время установки	
5.1.1. Отсутствие у пользователя прав sudo	





1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программный комплекс «Расходомер ИСО» на основании протокола Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии прошёл официальное сличение и официальную метрологическую аттестацию и рекомендован к применению на территории РФ. Программный комплекс «Расходомер ИСО» предназначен для осуществления метрологического контроля и надзора за измерительными комплексами расхода и объёма в соответствии с алгоритмами национальных стандартов РФ.

Программный комплекс «Расходомер ИСО» включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по приказу Минкомсвязи России от 09.03.2017 № 103, Приложение 1, пп. № 130, реестровый № 3003.





2. ТРЕБОВАНИЯ

Программный комплекс «Расходомер ИСО» <u>не поддерживает</u> работу на виртуальной машине и терминальный доступ. Лицензия «Расходомера ИСО» требует выполнять установку и регистрацию на каждой физической машине, где будет использоваться программа. Каждый модуль «Расходомера ИСО» регистрируется отдельно.

2.1. Системные требования

СРИ (процессор) с частотой не менее 2 ГГц.

RAM (оперативная память) не менее 2 Гб (рекомендуется 4 Гб).

HDD (жесткий диск) – не менее 500 Мб свободного пространства.

Монитор с разрешением не менее 1024х768 точек.

2.2. Требования к программному обеспечению

Alt Linux версии 9.0 или выше.

LibreOffice версии 6.2.8.2 или Р7-ОФИС версии 7.2.2.40.

Архиватор Zip или Unzip любой версии.

Программа для просмотра pdf-документов.





3. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Ниже будет рассмотрен пример «чистой» установки ПО на персональный компьютер с операционной системой Astra Linux (Orel 2.12.29).

ШАГ 1

Скопируйте установочный файл программы в домашнюю директорию пользователя.







ШАГ 2

Кликните правой кнопкой мыши по установочному файлу, выберите в контекстном меню пункт «Параметры» и задайте атрибуты исполняемого файла на вкладке «Права».



ШАГ З

Откройте терминал (например, сочетанием клавиш <u>Ctrl+Alt+T</u>), и выполните команду su для перехода в режим суперпользователя. Вам потребуется пароль суперпользователя.



ШАГ 4

Пропишите в терминале путь к установочному файлу программы и нажмите Enter. Выполните установку следуя подсказкам мастера установки.

Каталог для установки программного комплекса должен находится в домашней директории.





4. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Установку и регистрацию программы следует производить с правами администратора! Количество доступных активаций программного комплекса ограничено числом, указанным при заключении договора.

ШАГ 1

После установки программы, при первом запуске появится окно регистрации со сгенерированным индивидуальным номером.

Окно регистрации	↑ □ ×
ВНИМАНИЕ!	
Для работы с "Расходомер ИСО" и возможности получения обновлений	
и технической помощи Вам необходимо сначала зарегистрировать	
программу на нашем сайте	
www.ooostp.ru (см. "Руководство по установке").	
Индивидуальный номер	
	пировать
Регистрационный ключ	
В	ставить
Регистрация Отмена	

ШАГ 2

Далее необходимо зайти в личный кабинет на сайте <u>https://www.ooostp.ru</u>.







ШАГ З

Введите логин и пароль от личного кабинета пользователя. Логин и пароль указаны в файле «key.txt», который поставляется вместе с дистрибутивом программы.

Расходомер ИСО v.2.0

Пожалуйста авторизуйтесь					
Логин	login				
Пароль	••••••				
	Авторизоваться				

Вход для пользователей Расходомер ИСО версии 1.хх

ШАГ 4

Выберите пункт «Получить код активации».

Меню	Начальная страница
<u>Начальная страница</u>	
Получить код активации	
Обновления	По всем вопросам касающимся работы программы вы можете обращаться по адресу
<u>Дополнительные файлы</u>	<u>support@ooostp.ru</u>

ШАГ 5

Далее скопируйте сгенерированный программой индивидуальный номер в поле «Индивидуальный номер» и нажмите кнопку «Отправить запрос».

Внимание: не вводите индивидуальный номер и ключ вручную, используйте функции операционной системы «Копировать» – «Вставить»!

Начальная страница	
Получить код активации	- параметры
<u>Обновления</u>	Индивидуальный номер
Дополнительные файлы	nAx6r5-xIXBQc>BbuV2I-HAXQDU-BAOBro-CUj5rO-BAIDAX-YuXCXO-Xri7r4-QvOBrn-BxbI
	Отравить запрос





ШАГ 6

Подтвердите запрос, нажав кнопку «Верно».

Начальная стеаница Получить код активации Обновления Дополнительные файлы	Параметры Изяцияларыный номер пАх6и5-хіХВQс-ВbuV2I-НАХQDU-BA0Bus-CUJ5r0-BAIDAX-YuXCXO-Xii7r4-QvOBm-Bxbi
	Данные для получения ключа: Индиендуальный нопер - пАхег5-хиХ8Qc-8buV2i-HAXQ0U-8A0Bro-CUJ3r0-BAIDAX-YuXCX0-Xr17r4-Qv08rn-8xbl Верно] Откена

ШАГ 7

Скопируйте сгенерированный сайтом ключ активации в соответствующее поле в окне регистрации «Расходомера ИСО» и нажмите кнопку «Регистрация».

Начальная страница	
Получить код активации	- ingeneration
<u>Дополнительные файлы</u>	nAvér5-xiXBQc-BlauVZI-HAXQDU-BAOBra-CU5rO-BAIDAX-YuXCXO-Xn7r4-QvOBm-Bxtal
	Модуль: [Стандартные сужающие устройства + физ са-ва]
	Knovi acrasauuri Kdff74Qoh21-TIQHdm-Fry2FT-X25XBI-4xHQ2#TIQH4-XHTIXXK-Y2PFIT-80KbUW-e#-p5#-2i
	Сконфреать в буфер
	Отправить запрос
1	
	Окно регистрации 🔶 🗆 🗙
	внимание!
	Для работы с "Расходомер ИСО" и возможности получения обновлений
	и технической помощи Вам необходимо сначала зарегистрировать
	программу на нашем сайте
	www.ooostp.ru (см. "Руководство по установке").
	Индивидуальный номер
	lCne9-VpX_rXxUKA2-Z2p5Uc-BTdBai-D9O5Yj-f2Oera-TA-Mvp-BkAX Копировать
	Регистрационный ключ
	Fry2FT-XZ5XBl-4xMQ2#TfQM4-XMTkXK-YzPFiT-#0KbUW-e#-pS#-2i
	Регистрация Отмена





ШАГ 8

После нажатия кнопки «Регистрация» откроется лист с регистрационными данными. Распечатайте и сохраните его! Он поможет Вам вновь зарегистрировать модуль после переустановки операционной системы.

Программный комплекс 'Расходомер ИСО' Регистрационные данные
Организация
OOO «CTII тестирование»
Модуль
Стандартные сужающие устройства
Индивидуальный номер
rimiGR-ejOPaI-2AOASy-xiDAXI-7o5iOD-i9D6SD-3j5kDe-BOO2OE
Ключ активации
Zdxm9m-4XZmd1-V-#ydG-IZWoYB-2fvvbl-2W5dH9-3CG2hG-Ore6iR-1BW3E
ВНИМАНИЕ! Распечатайте этот лист и не теряйте его! Он поможет Вам вновь зарегистрировать Ваш модуль после переустановки операционной системы или повреждения компьютера! В случае утери данного листа, регистрация не может быть восстановлена!

ШАГ 9

Регистрация программного комплекса завершена. При возникновении нештатных ситуаций просьба обращаться по телефонам (843) 214-20-98, 214-03-76 либо на e-mail <u>support@ooostp.ru</u>.





5. Возможные проблемы и их устранение

5.1. Устранение возможных проблем во время установки

5.1.1. Отсутствие у пользователя прав sudo



ШАГ 1

Откройте терминал (например, сочетанием клавиш <u>Alt+Ctrl+T</u>).

ШАГ 2

Перейдите в режим суперпользователя посредством команды <u>su</u>. Вам потребуется пароль суперпользователя.

2				0	host-15: /home/	
Файл	Правка	Вид	Поиск	Терминал	Помощь	
	@host-:	15 ~	\$ su			^
Passw	ord:					

ШАГ З

Откройте файл sudoers на редактирование посредством команды nano /etc/sudoers

2				0	nost-15: /home/	
Файл І	Правка	Вид	Поиск	Терминал	Помощь	
host-1	5~#n	ano /	/etc/s	udoers		^





ШАГ 4

В открывшимся файле в конце (перемещение по файлу осуществляется стрелочками) допишите строку:

[имя_пользователя] ALL=(ALL:ALL) ALL

где [имя_пользователя] – имя пользователя, которое Вы видите при авторизации в системе (получить его можно открыв терминал и выполнив команду <u>whoami</u>).

По завершении редактирования нажмите сочетания клавиш <u>Ctrl+O</u> для сохранения изменений и <u>Ctrl+X</u> для выхода.



ШАГ 5

Если после выполненных действий проблема не решилась, то повторите ШАГ 1 и ШАГ 2 заново, пропишите путь до установочного файла программы в кавычках (или же перетащите его мышкой в окно терминала) и нажмите Enter. Это запустит установочный файл программы под суперпользователем.

	@host-15: /home/	
Файл Правка Вид Поиск	Терминал Помощь	
host-15 ~ # '/home/	/Документы/Rashodomer_ISO'	•